

## Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL, freie Aufstellung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80221

GTIN:

Preisgruppe: 00

### Beschreibung

Einweisung und Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage Ecolift XL freie Aufstellung

### Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

### Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss mit vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt
- Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen
- Pumpe(n) müssen eingebaut sein
- Schlauchanschluss muss vorhanden sein
- Abwasserabfluss ist angeschlossen
- Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Lüftungsleitung der Hybrid-Hebeanlage ist angeschlossen
- Druckleitung vollständig installiert

### Hinweis:

- Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.
- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.

Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände

**dürfen nicht größer sein als:**

- $\frac{1}{2}$  Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben
- 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen

Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen  
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland