

Inbetriebnahme und Einweisung Rückstauhebeanlage Ecolift

Artikelinformationen

Artikelnummer: 80203

GTIN:

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage Ecolift freiliegend / Einbau Bodenplatte

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte
- Einweisung in die Funktionalität der Anlage
- Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber
- Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen (die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz)
- Schaltgerät an der Wand befestigen
- Elektrokomponenten an der Anlage montieren
- Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen (max. 5m Kabellänge)
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben

Hausseitige Voraussetzungen:

- Ansprechpartner muss vor Ort sein
- Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät
- Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein
- Abwasserabfluss angeschlossen
- Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden
- Zulaufleitungen müssen gespült sein
- Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein
- Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt

Hinweise:

- Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig.
- Die Hebeanlage muss halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden.
- Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort.
- Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet.

- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
- Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland