

Montagehinweis

Einbausatz Rückstausicherung (SWA, FKA, Pumpfix F)

Bitte beachten Sie immer die mitgelieferte Einbau- und Bedienungsanleitung!

Zweck

Mit dem Einbausatz SWA, FKA oder Pumpfix F kann eine vorhandene Revisionsöffnung (z.B. in einem Schachtsystem) zur Rückstausicherung ausgeführt werden. Es empfiehlt sich erst nach dem Setzen des Grundkörpers bzw. des Schachtsystems mit dem Einbau der Rückstausicherung zu beginnen. Besonders die **elektrischen Anlagenkomponenten** (bei FKA und Pumpfix F) sind bis dahin trocken und sauber zu lagern.

Lieferumfang

SWA: 2 Klappen inkl. Einschiebeteil, Verriegelungsdeckel mit Notverschluß

FKA: 1 FKA-Rückstauklappe mit Klappenhalterung, 1 Klappe inkl. Einschiebeteil, Elektropack (Schaltgerät, Sonde, Motor)

Pumpfix F: 1 Klappe inkl. Einschiebeteil, Motor-Deckel-Einheit, Elektropack (Schaltgerät, Sonde)

Die Installation und Inbetriebnahme der elektrischen Anlagenkomponenten entnehmen Sie der Einbau- und Bedienungsanleitung, die sich beim FKA und Pumpfix F im Elektropack befindet.

Vorbereitung

Bevor mit der Montage der Rückstausicherung begonnen werden kann, ist der Deckel vom Grundkörper loszuschrauben (6 Muttern SW 17). Sind bereits Komponenten im Grundkörper vorhanden (z.B. bei Auf-rüstung vom SWA zum FKA) sind diese durch Herausziehen (kein Werkzeug notwendig) zu entfernen. Beim FKA und Pumpfix F **im Erdeinbau** ist ein **Kabelleerrohr vorzusehen**. Beim KESSEL-Schachtsystem kann die Durchführung mittels Sägeglocke und Rohrdurchführungsdichtung (Zubehör) ausgeführt werden. Alle beweglichen Teile, insbesondere die Klappenführungen sind einzufetten (siehe auch "Wartungs-hinweise" in der Einbaubedienungsanleitung).

Montage

SWA Schieben Sie beide Klappen vollständig in die vorhandenen Nuten hinein. Setzen Sie den mit-gelieferten Deckel mit roten Hebel (Notverschluß) auf den Grundkörper. Mit den vorhandenen Muttern können Sie den Deckel dicht verschliessen. Die Dichtheitsprüfung können Sie ansch-ließend, gemäß Einbau- und Bedienungsanleitung, durchführen.

FKA Schieben Sie die „dickere Klappe“ (FKA-Klappe) in die zulaufseitige Nut, die „dünnere“ (Ein-schiebeteil) in die fast mittige Nut. Der mitgelieferte Deckel wird mit beiden Hebeln auf Stel-lung „ZU“ auf den Grundkörper aufgesetzt. Vor dem Anziehen der Muttern jetzt Hebelstellung auf „N“- oder „AUF“ bringen. Beim Anziehen der Muttern bitte Aufkleber auf dem Deckel be-achten.

Pumpfix F Schieben Sie die Klappe in die mittige Nut im Grundkörper. Nehmen Sie die Deckel-Motor-Ein-heit an den beiden Hebeln und setzen Sie ihn gleichmäßig auf den Grundkörper. Beim Anzie-hen der Deckelmuttern bitte Aufkleber auf dem Deckel beachten.

Die Montage der elektrischen Anlagenkomponenten entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Einbau- und Bedienungsanleitung.

Hinweis zum Kabelschutz

Bei freiverlegten Sonden- und Motorkabel ist vor Verbiß von Ungeziefer zu schützen. Ein entsprechender Schutzmantel ist über den KESSEL-Kundendienst erhältlich.