

## Service

Öl-/Benzin/Koaleszenzabscheider

### Betriebstagebuch

#### Kompatibilität:

für Leichtflüssigkeitsabscheider

#### Ausführung:

Sammelmappe mit Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 1999-100



| Art.-Nr. | Stück Ka./Pa. | PG |
|----------|---------------|----|
| 917 812  | 1/-           | 60 |

### Inbetriebnahme und Einweisung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 1999-100 und DIN 1999-101

| Art.-Nr.  | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|----|
| 917 415/L | -             | 0  |

### Wartung



der Abscheideanlage durch einen Sachkundigen gemäß DIN 1999-100

| Art.-Nr.  | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|----|
| 917 412/L | -             | 0  |

### Generalinspektion



inkl. Dichtheitsprüfung der Abscheideanlage durch einen Fachkundigen gemäß DIN 1999-100

| Art.-Nr.  | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|----|
| 917 411/L | -             | 0  |

#### zusätzliche Dichtheitsprüfung der Rohrstränge, pro Strang

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 917 417 | - | 0 |
|---------|---|---|

\*Die Preise gelten nicht für Österreich

### Einbau



*SonicControl* (Schaltgerät + Messsonde) für erdeingebaute Abscheider. Bis Kabellänge 10 m; 230V Steckdose muss vorhanden sein. Kabelleerrohr mit Zugdraht muss verlegt sein. KESSEL Durchführungsset Art.-Nr. 917 822 ist zu verwenden. (Preis = Dienstleistung ohne Schaltgerät oder Messsonde)

| Art.-Nr.  | Stück Ka./Pa. | PG |
|-----------|---------------|----|
| 917 417/L | -             | 0  |